

EN – Universal clip

The universal clip is designed to attach cables or advertising elements to the gazebo's aluminium structure.

1. Attach the clip to one of the scissors of your folding gazebo by first hooking it in at the top, then at the bottom.
2. Now you can attach one cable to the top hook and/or several cables to the side hooks. The universal clip can also be used to support other light objects.



500569 042023

www.zingerle.group

T +39 0472 977 100

I-39040 Naz-Scivales (BZ)

Via Foerche 7

ZINGERLE GROUP SPA




ECOTENT 

RUKU1952 

MASTERTENT 

ZINGERLE GROUP




Assembling Instructions

Universal clip

Assembling Instructions

Universal clip



DE – Universalclip

Der Universalclip dient zur Befestigung von Kabeln oder Werbeelementen an der Zeltstruktur.

1. Bringen Sie den Clip an einer Schere Ihres Faltpavillons an, indem Sie ihn zuerst oben, dann unten einhaken.
2. Nun können Sie ein einzelnes Kabel an der oberen Klemme und/oder mehrere Kabel an den seitlichen Haken befestigen. Der Universalclip kann auch zum Aufhängen anderer leichter Gegenstände verwendet werden.

IT – Clip universale

La clip universale è stata ideata per consentire il fissaggio di cavi alla struttura e fungere da appendiabiti o da supporto per elementi pubblicitari.

1. Infilare la clip dall'alto verso il basso in una delle forbici della struttura.
2. Spingere un cavo nell'occhiello superiore e/o più cavi nel gancio laterale. Entrambi gli elementi possono essere utilizzati anche per appendere altri elementi dal peso contenuto.

FR – Clip universel

Le clip universel permet de fixer des câbles ou des dispositifs publicitaires à la structure de la tente pliante.

1. Fixez le clip à un croisillon de votre tente pliante en le clipsant d'abord en haut, puis en bas.
2. Vous pouvez maintenant attacher un câble au clip supérieur et/ou plusieurs câbles aux crochets latéraux. Le clip universel peut également servir à suspendre d'autres objets légers.

ES – Clip Universal

El clip universal sirve para fijar cables o elementos publicitarios a la estructura de la carpa plegable.

1. Fijar el clip a una de las tijeras de la carpa plegable enganchándolo primero en la parte superior y luego en la inferior.
2. Ahora puede fijar un cable al gancho superior y/o varios cables a los ganchos laterales. El clip universal también puede utilizarse para colgar otros objetos ligeros.